

# Duschtrennwand

13-NR

## Montage:

Das U-Profil mit einer Fußluft von 150 mm mit den gelieferten Schrauben an die Wand befestigen (siehe Detail A). Die vormontierte Sichtschutzwand (Kompaktablette mit Eckprofil und Stützfuß) in die U-Schiene schieben und in einem Winkel von 90° ausrichten. Mit den Linsenkopfschrauben 4 x 12 mm wird die Kompaktablette seitlich mit dem U-Profil verschraubt. Die Schraubenlöcher mit einem 3,5 mm HSS Bohrer vorbohren. Die Schrauben vor dem Eindrehen leicht einfetten oder einölen. Durch Herausdrehen des Stützfußstellers kann die Höhe ausgeglichen werden. Den Stützfußsteller mit den gelieferten Schrauben und Dübeln am Fußboden befestigen (siehe Detailzeichnung B). Das Abdeckprofil auf Länge zuschneiden und die beiden Flanschplatten auf jeder Seite mit Senkkopfschrauben 6 x 30 mm am Abdeckprofil festschrauben. Das Abdeckprofil mittig auf die Eckprofile legen und das Profil mit den Flanschplatten seitlich an die Wand mittels der Dübel und Senkkopfschrauben 5 x 70 mm befestigen. Abschließend das AD-Profil mit den Pan Head Schrauben 4,5 x 50 mm im Eckprofil befestigen. Im AD-Profil ist werkseitig eine Vorhangschiene für einen bauseitigen Vorhang integriert.

