

Sichtschutzwand

13-NR

Montage:

Das U-Profil mit einer Fußluft von 150 mm mit den gelieferten Schrauben an die Wand befestigen (siehe Detail A).

Die vormontierte Sichtschutzwand (Kompaktplatte mit Eckprofil und Stützfuß) in die U-Schiene schieben und in einem Winkel von 90° ausrichten. Mit den Lenzenkopfschrauben 4 x 12 mm wird die Kompaktplatte seitlich mit dem U-Profil verschraubt.

Die Schraubenlöcher mit einem 3,5 mm HSS Bohrer vorbohren. Die Schrauben vor dem Eindrehen leicht einfetten oder einölen. Durch Herausdrehen des Stützfußstellers kann die Höhe ausgeglichen werden. Den Stützfußsteller mit den gelieferten Schrauben und Dübeln am Fußboden befestigen (siehe Detailzeichnung B). Die Kiga-Kappe mit der M12 x 40 mm Gewindestange auf das obere Ende des Eckprofils schrauben. Optional kann auch eine flächenbündig abschließende Kunststoff-Kappe (lichtgrau) bestellt werden.

Empfehlung:

Je nach Beanspruchung und Einsatzgebiet ist eine Boden-/Deckenstütze zu empfehlen. Diese sollte auf jeden Fall bei Sichtschutzwänden, die tiefer als 800 mm sind, zum Einsatz kommen.

