

Schamwand

13-NR

Die Schamwand sollte mit einer Fußluft von 400 mm an der Wand, mittig zwischen den Urinalen befestigt werden. Dazu werden die Schamwandhalter mit den gewindefurchenden Schrauben 5 x 20 mm an der Schamwand befestigt. In der Schamwand sind bereits die Löcher für die Schrauben vorgebohrt. Damit die Schrauben besser laufen, sollte man sie vor dem Eindrehen leicht einfetten oder einölen. Anschließend wird die Schamwand an die Wand gehalten, um die Dübellöcher zu übertragen. Mit einer Schlagbohrmaschine die 6 mm Dübellöcher vorbohren. Als letztes wird die Schamwand mit den Liko-Schrauben 6 x 80 mm und den Spreizdübeln 8 x 40 mm an der Wand befestigt.

